

長期間使用しない場合

1 週間以上使用しない場合は、保管洗浄機能を使用し、ヘッドのノズルとインクの排路をクリーニングしてください。その後、本装置を保管してください。

重要!

- ・主電源は、常時「オン」でお使い下さい。ヘッドのノズル保護のため、ノズル詰まりを防ぐ機能が自動的に働きます。
- ・主電源スイッチを「オフ」のまま長時間放置すると、ヘッドのノズル詰まりの原因となります。

事前に確認してください

[ニアエンド]、[インクエンド]は表示していませんか？

- ・洗浄動作の際に、洗浄液やインクの吸引を行います。このとき、インクエンドまたはニアエンドを検出していると、洗浄動作が行えなくなります。
- ・インクエンド等、未検出のカートリッジに交換してください。



- ・ワーニングメッセージ「廃インクタンク確認」が表示された場合、廃インクタンクを確認し、状況に応じてマニュアルの「廃インクタンク確認メッセージが表示されたら」を参照して操作をしてください。

1

ローカルで、**[FUNC1] (MENU) → [ENTER]** キーを押す

- ・メンテナンスメニューを表示します。

2

[ENTER] キーを押す

- ・“ステーションメンテ”が選択されます。

3

[▼] を 3 回押して、**[ENTER]** キーを押す

- ・“保管洗浄”が選択され、キャリッジがプラテン上に移動します。

重要!



- ・ワイパーとブラケットの清掃が終了するまで、ディスプレイには“終了”が表示されます。手順3の作業が完了してから**[ENTER]** キーを押してください。クリーニングが終了する前に**[ENTER]** キーを押すと、次の洗浄手順に移行します。

4

ワイパーとブラケットを清掃する

- (1) フロントカバーを開け、ワイパー両端の突起を持って引き抜く
- (2) クリーンスティックにメンテナンス洗浄液を含ませて清掃する (SPC-0137 または SPC-0369)
メンテナンス洗浄液は、残らないように拭き取ってください。

(3) ワイパー両端の突起を持ち、元の位置に差し込む



5

[ENTER] キーを押す

重要!


- ・キャップのクリーニングが終了するまで、ディスプレイには“終了”が表示されます。手順5の作業が完了してから**[ENTER]** キーを押してください。クリーニングが終了する前に**[ENTER]** キーを押すと、次の洗浄手順に移行します。

6

キャップゴムを清掃する

- ・キャップゴムに付着したインクを、メンテナンス洗浄液を含ませたクリーンスティックで拭き取ります。
- ・メンテナンス洗浄液は、残らないように拭き取ってください。
- ・このとき、自動的に排路が洗浄されます。

キャップゴム




7


[ENTER] キーを押す

重要!

- ・洗浄液を満すまで、ディスプレイには[シュウリョウ(ツギへ) :ENT]が表示されます。手順8の作業が完了しフロントカバーを閉じてから**[ENTER]** キーを押してください。洗浄液を満す前に**[ENTER]** キーを押すと、キャリッジが元の位置に戻ります。

8**メンテナンス洗浄液を、キャップ一杯に満たす**

- 洗浄液カートリッジが有効でない場合、スポイトにメンテナンス洗浄液をとり、キャップ一杯になるまで満たします。キャップからあふれる寸前まで洗浄液を満たしてください。

**9****フロントカバーを閉め、**ENTER** キーを押す****10****▲▼ を押して、洗浄液の放置時間を設定する**


- 設定値 : 1 ~ 99 分 (1 分単位)

11****ENTER** キーを押す**


- ノズルの洗浄を実行します。
- ノズルの洗浄が終了すると、ヘッドがメンテナンス位置に移動します。

12**フロントカバーを開ける****13****メンテナンス洗浄液を、キャップ一杯に満たす**

- 洗浄液カートリッジが有効の場合、自動で洗浄液が満たされます。洗浄液が足りない場合、[FUNC2] キーを押すと洗浄液が追加されます。



- 洗浄液カートリッジが有効でない場合、スポイトにメンテナンス洗浄液をとり、キャップ一杯になるまで満たします。キャップからあふれる寸前まで洗浄液を満たしてください。

**14****フロントカバーを閉じ、**ENTER** キーを押す**

- 初期動作後、手順 2 の表示に戻ります。